使用说明书

可编程中控 STC DESIGNER

使用本系统前,请详细阅读本说明 广<mark>州市东</mark>巨信息科技有限公司



第一章 快速入门3
1.1 使用基本流程3
1.2 入门实例
第二章 命令库设计器5
2.1 命令库建立等基本操作5
2.2 命令库内容编辑5
2.3 关于命令库内容的说明6
2.4 摄像跟踪7
第三章 红外学习
第四章 触摸屏界面设计器9
4.1 菜单等与设计器界面相关的介绍9
4.2 各个功能的详细说明10
4.3 图片库操作14
4.4 剩余电量显示。14
4.5 控制界面上传14

第一章 快速入门

1.1 使用基本流程

了解使用本软件进行设计前,请注意本控制系统的基本控制原理,这十分有助于快速掌握本系统。控制原理:用户点击触摸屏按钮→触摸屏向主机发送此按钮对应的命令 ID→主机根据收到的命令 ID,从命令库查找相应的命令,并从设定的端口发出。

全新的编程方式,三步实现设备控制。

(1)、打开 EditCmd 软件,设计命令库,每条命令编号必须唯一;

(2)、打开 TouchDesign 软件,拖放按钮,设置按钮对应的命令编号;

(3)、把 Source 文件包复制到触摸屏,把命令库上传到主机。

1.2 入门实例

功能描述:点击触摸屏"串口测试1"按钮,主机从串口1发出控制命令"8*16!",

操作步骤如下:

- (1)、打开 EditCmd 命令库软件,参照图 1, 输入 8*16!命令,编号设为 800。
- (2)、打开 TouchDesign 软件,参照图 2,设计按钮,注意把按钮对应的命令设为 800。

上传到主机

(3)、请参照的后面的说明把数据上传到触摸屏和主机。

						1						
1	Connand	Library	-新建			-						
文件 (2) 命令编辑 (2) 上传 (2) 帮助 (4)												
		P	🏄 🗙 🔍									
	类别	命令编号	名称	i	端口	波特率	串口校验	格式		命令值		^
Þ	232串口	800	矩阵切换8->16		1	9600	无	字符	8*16!			
	232串口	801	投影机关机		2	115200	无	十六进制	01 02 FC 9D			
-												
15											2	
10口收到高电平脉冲时触发的命令(为0时无效): 101 0 102 0 103 104 105 106												
命	命令列表 摄像跟踪设置 系统信息											
Ŭ	1览	通讯口	COM1									11.

图一



图二

第二章 命令库设计器

命令库设计器用于对主机进行编程,建立主机控制其它设备的协议命令库, 软件打开后默认建立了一个新命令库文件,操作界面如图一。

2.1 命令库建立等基本操作



图三

请使用图三所示的菜单进行操作,"打开"用于打开一个现有的命令库文件 进行编辑;"关闭"用于关闭当前的命令库;"新建"用于建立一个空白的命令库; "保存"、"另存为..."对当前命令库文件进行保存。

2.2 命令库内容编辑



图四

对命令库进行添加、删除等操作,请使用如图四所示的菜单,注意,表格中 每一行对应一条命令记录,"导入红外库"用于从红外文件中导入命令记录,导 入前请使用红外学习软件建立红外库。命令库上传到主机



请使用如图五所示的菜单,把打开的命令库上传到主机,"串口选择"用于 设置连接主机的电脑串口;使用"检查数据格式的正确性"系统会自动检查你输 入的命令内容是否符合规模;"测试软件和主机通讯"用于测试电脑和主机通讯 是否正常;点击"联机测试当前命令",主机就会立即执行你当前选中的命令, 让你在把命令上传到主机前,就能知道这条命令能否有效控制设备;"上传到主 机"用于把命令库上传到主机,上传前系统会自动检查命令格式是否正确并进行 提示,另外上传前,会把主机上原来的命令库全部删除。

2.3 关于命令库内容的说明

	类别	命令编号	名称	端口	波特率	串口校验	格式	
Þ	232串口 🔽					无	字符	
Γ	232串口							
	485串口 红灰							
	继电器							
	组合命令							
	10输出							

图六

"类别"、"端口"、"波特率"、"串口校验"、"格式"这几项,可点击对应的 单元格产生下拉列表以选择你需要的类型。

控制命令包括 323 串口、485 串口、红外、继电器、IO 等,新建时,如图六, 请点击表格中"类别"单元格,使用下拉列表选择正确的类别。

"端口"用于设置你要在主机那个端口输出命令。

关于"格式"的特别说明,可选择十六进制或字符类型,这一项只涉及串口 命令,其它类别的命令,对此项将忽略,当为十六进制时,命令值的每个字节之 间请使用空格分开,如"FC 01 8D 22 55"。

关于"红外"类型的说明,此类别的命令只能从红外库文件导入,不能直接 添加,请使用菜单"命令编辑→导入红外库"或工具栏

关于继电器的控制, 主机内部带有8路弱电继电器, 当命令"类别"为继电器时, 若要打开继电器, 请把命令值设为1, 若要关闭继电器, 请把命令值设为0。

关于"IO输出"类别,此类命令用于在 IO 口输出高电平,命令值设置要输出高电平的时间,比如命令值设为 50,则输出高电平的时间为 50 毫秒。

关于"组合命令",此类命令用于实现点击触摸屏一个按钮时,实现多步控制动作或控制多个设备。当命令类别选择为此类命令,并且光标移到命令值单元

6

格时,会出现如图七所示的按钮,点击此按钮就会弹出如图八所示对话框,可进 行组合设置。

命令编号	名称	延时时间(毫秒)	~
848	00V01M02	0	
24	美的空调_关空调	0	
832	开继电器1	0	
833	开继电器2	0	
834	开继电器3	0	
835	开继电器4	0	
836	开继电器5	0	
837	开继电器6	0	
838	开继电器7	0	
839	开继电器8	0	
850	10输出	0	
839 850	开继电器8 10输出	0	2

图八

关于 "IO 输入",请在如图九的位置进行设置,当 IO 口有高电平时,会执行你所设置的命令,如果你不需要执行任何命令,请将此项设为 0。

10口收到高电平脉冲时触发的命令(为0时无效)	: 10	01 851	102	852	103
 图 图	九				

2.4 摄像跟踪

用于设置当主机串口1收到某个数据时,要触发执行什么命令,这种功能多 用于会议室的摄像跟踪,当某支话简打开时,会议主机就会通过串口发出相应的 协议,那么主机收到协议时,就会执行你设置的控制摄像机的命令,使摄像机转 到预设的位置。

第三章 红外学习

刚运行红外库学习软件 IrLearn 时,默认默认建立一个新的红外库文件,你可使用"新建"菜单,针对不同的遥控器建立多个红外库文件。

- (1)、确保用交叉串口线连接电脑及主机 System 口。
- (2)、用菜单"编辑 通讯串口选择"设置所连接的电脑串口。
- (3)、启动主机红外学习,点击菜单"编辑 启动学习及数据接收",或点击工具栏 →,此时,主机的 IR 指示灯会闪烁,表明主机处于红外学习模式,等待接收数据,将遥控器对准主机面板 IrIn 口,按下及快速放开遥控器按键,IrLearn 软件就会提示收到数据,进行保存即可。

(4)、可即时验证学习的正确性,请将红外发射棒连接到主机的红外输出口

1,然后点击菜单 "编辑→联机测试",或点击工具栏 🖌

- (5)、红外学习技巧,按下按键后,请以最快的速度放开按键,这样的学习 效果最佳。因为对绝大部分遥控器而言,按下按键后,先发射一条全 码,如果按键连续被按住,则不停发送简码,而对被控设备来说,需 要的是全码,简码仅表明按键被按住。所以学习时,按键按下的时间 太长,学习器会学到大量无用的简码。
- (6)特别说明,主机处于红外学习模式时(Ir灯闪烁),其它功能全部失效, 如要取消红外学习模式,请按下任何遥控器的按键或将主机重新上电。

第四章 触摸屏界面设计器

本系统支持图片、立体按钮、图片按钮、文字标签、图形等,编辑界面如图十。



图十

4.1 菜单等与设计器界面相关的介绍

(1)、文件菜单说明

文件→新建工程:用于新建一个项目。

文件→打开工程:打开一个现存的工程项目。

文件→新建页面: 给项目增加一个操作页面。

文件→打包工程:把项目用到的相关文件集中复制到一个文件夹里。

文件→保存:保存工程项目文件。

文件→另存为:把项目另存为一个文件

文件→关闭工程:关闭现打开的工程。

文件→退出系统:关闭软件。

(2)、编辑菜单说明

编辑→剪切:把一个组件或属性信息剪切到剪切板。

- 编辑→复制:把一个组件或属性信息复制到剪切板。
- 编辑→粘贴:从剪切板把一个组件或属性信息粘贴到项目中。
- 编辑→撤销:撤销前面的操作。
- 编辑→删除:删除一个组件。
- 编辑→全选:选择当前页面上的全部组件。
- 编辑→对齐:设置页面上所选中的组件的对齐方式,包括左对齐、右对 齐、上对齐、下对齐、上移、下移、水平平分、垂直平分等。
- (3)、组件库说明

TLable 标签组件用于在页面上摆放文本信息; TButton 按钮组件用于 在页面上摆放用户可点击的按钮; TPictureBox 组件用于在页面上显示 图片; TPanel 组件用于生成直线、方框和作为子页的容器。

(4) 图片库说明

请在图片库位置使用右键菜单,可添加、删除图片库里的图片,图片 库给 TButton、TPictureBox 组件提供图片来源。

(5)、组件属性编辑器说明

用于设计各个组件外观及命令等相关参数

4.2 各个功能的详细说明

注意,所有元素,名称必须唯一,并且要使用字母或数字,不能使用中文。

- (1)、新建页面,点击菜单"文件→新建页面",或工具栏 。请使用属 性框设置页面的名称、大小、背景色。可拖放一个图片框组件,用图 片作为背景。
- (2)、标签,拖放组件列表中的 A TLabel 到页面上就可生成文字标签,使 用属性框进行相应设置,更改"文本"属性就可更改你要显示的内容。 注意,"电池信息"属性不要设为 True。
- (3)、图片框,拖放组件列表中的 TPictureBox 到页面上,就可显示图片,

"图片"属性设置要显示的图片,图片来源自图片库,有关图片库的操作请参考后面的说明。

(4)、方框、直线、长方形、正方形、三角形等,请使用 Tpanel 组件。 (5)、按钮。 A、本小节只讨论按钮的外观,有关控制部分请参考后面的说明。



通过设置渐变色相关属性实现以上按钮效果,注意,要使渐变颜色起作用, 必须把"渐变类型"值设为非 None 值。



把"按钮形状"设为2D,边框形状设为eFrameRadian(圆角)或eFrameRound (圆形),另外,通过边角弧度可调整圆角的弧度。



把"按钮形状"设为 2D,同时设置"按下图片"、"弹起图片"实现以上图片按钮,注意图片都来自图片库。

B、发送一个命令

把命令编号填在"命令(按下)"这个属性即可。

C、发送两个不同命令

把命令编号填在"命令(按下)"和"命令(弹起)"这两个属性即可。这种 通常用在类似摄像机控制场合。

D、连续多次发送同一个命令

把命令编号填在"命令(按下)"这个属性,同时设置发送时间间隔"连续 执行间隔"。

E、关于变量

在命令值里包含[X1]、[X2]变量时,请选择正确的"变量名称"属性及填写正确的变量值,注意,变量值最多支持4个字节,并且用十六进制表示,比如值为字符 ab,请填写 61 62,又比如值为数值 2000,请填写 07 D0,我们提供了转换工具软件 NumConvert。

F、定触摸屏

使用整个触摸屏在一段时间内处于不可操作状态,设置"延时时间"实现。

G、跳页

把"跳转页面"属性设为你要打开的页面的名称即可。

H、子页实现

首先在主页上拖放一个 Tpanel, 让它作为显示子页的容器, 把所有子页的大小设置为和这个 panel 的大小一样, 然后把按钮"跳转页面"属性设为你要打开的页面的名称, 把"子页显示位置"设置为 panel 组件的名称。

I、自锁

可使按钮保持按下和弹起两种状态,并且按下和弹起时,发送不同的命 令,通常用于类似"静音"的功能。

J、互锁

实现一组按钮任何时候只有一个按钮保持按下状态。请把这组按钮的"组号"属性设为同一个值,并把"自动清空变量值"属性设为 False,"变量名称"都设置为 eX1 或 eX2。

K、系统命令

当属性"命令(按下)"为系统命令值时,可进行与系统相关的操作。

50001—关闭液晶背光;

50002—设置背光自动关闭时间;

50003—触摸进入待机(休眠)状态,按触摸屏开关按钮,机器即可唤醒;

- 50004—关闭触摸屏电源(关机);
- 50005—校准屏幕;
- 50006—音量增加;

50007—音量减小。

L、互锁配合变量,如图五,实现两按钮有效时,或点击了两个关联按钮时, 才发出控制命令。

这种功能多用于控制类似矩阵这种设备,如图五,把所有按钮的"组号" 设为同一个值,再把输出按钮"变量名称"选择为 eX1,把输入按钮"变 量名称"选择为 eX2,可以理解为把矩阵相关的按钮设成了一个大组, 再把这个大组分为 X1 和 X2 两个小组。但是如果这些按钮对应的命令 的命令值不存在变量[X1]和[X2]时,那 X1 和 X2 仅起到对按钮分小组 的作用;如果命令值中存在变量,那么 X1 和 X2 同时起到分组和变量 的作用。

如图十一,假设我们用于控制矩阵,矩阵的协议为:输入通道*输 出通道!,在命令库中,我们建立一条编号为 801 的命令,命令值设为 [X2]*[X1]!,把所有按钮的"命令(按下)"设为 801,再把输出按钮"命 令值"分别设为 01、02----06,输入按钮"命令值"也分别设为 01、02----06, 这样就实现了对矩阵的切换控制。

请注意,当"自动清空变量值"设为 True 时,发送命令后,组中 所有按钮都会自动弹起,设为 False 时,每个 X1、X2 小组中任何时候 都会有一个按钮保持按下状态,即被选中。



图十一

4.3 图片库操作

请使用右键弹出菜单,进行添加及删除操作,如图十二。

	Oa.jpg	
0	Db. jpg 刷新图片 添加图片	
	一般の加盟方	
1	1b.jpg	*

图十二

4.4 剩余电量显示。

请使用标签 TLabel,并把"电池信息"属性设为 True,在触摸屏运行时,它 会显示为电池电量的百分比,如"电量:100%"。

4.5 控制界面上传

- (1)、保存工程。
- (2)、点击菜单"文件→打包工程",在你选择的目录里会生成上传文件包,即 名为"Source"的文件夹。
- (3)、用 USB 线连接电脑及触摸屏,如图十三,双击"移动设备",第一次使用 时,请在电脑上安装微软公司的移动设备同步软件4.5 版及我们提供的驱动。
- (4)、如图十四,把生成的"Source"文件夹复制到 Data 文件夹里。
- (5)、按住触摸屏右侧的开关按钮三秒,把触摸屏关机,然后再开机。

(6)、注意,不要改动触摸屏上任何其它文件,否则有可能造成系统不正常工作。

💈 我的电脑									
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 收調	截(A) 工具(T) 帮助(H)	A.							
③ 后退 ▼ ③ > 参 炒 換索 № 文件夹 … ▼									
地址 ⑪ 😼 我的电脑		▼ → 转到 链接 ※							
系统任务 ● 查看系统信息 ● ● 参看系统信息 ● ● ● 更改一个设置 ●	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	本地磁盘 (D:) qian 的文档							
其它位置 ② 网上邻居 ④ 我的文档 ── DongJult网站	DongJult 双击此处	移动设备							
	图十三								



图十四